

Противоскользящее покрытие Антислип ARENAplus предотвращает скольжение хранящихся товаров на выдвижных и вращающихся полках при открывании и закрытии шкафа.

Теперь в шкафах практически ничего не гремит, а кастрюли и сковородки не оставляют следов на полках.

ARENAplus – это прозрачное покрытие, которое наносится на основание полок. Оно соответствует всем требованиям для использования на кухне:

- Простота чистки и ухода
- Безопасности пищевых продуктов
- Долгосрочная эффективность сопротивления скольжению
- Влагостойкость
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению

Рекомендации по уходу за полками с ARENAplus Антислип:

✓ Очищаемые поверхности протираются влажной безворсовой тканью.

✓ Большие объемы загрязнений можно удалить с помощью средства для мытья посуды или универсального чистящего средства, смешанного с водой. После нанесения средства на полки после завершения процесса очистки его необходимо удалить.

✗ Не допускается очистка полок с помощью агрессивных чистящих средств, а также средств, содержащих абразивные вещества.

✗ Растворители и содержащие их средства не разрешены для очистки полок с покрытием ARENAplus Антислип.

kesse-russia.ru

официальный интернет-магазин по продаже фурнитуры Kessebohmer в России

ARENA^{plus}
STOPP

